

Nastro trasportatore modulare

Manuale d'uso / Istruzioni di montaggio

Sommario

1.	Condizioni generali	3
1.1	Produttore del macchinario.....	3
1.2	Introduzione / finalità del manuale d'uso / istruzioni di montaggio.....	3
1.3	Versione.....	3
2.	Sicurezza	4
2.1	Generale.....	4
2.2	Utilizzo previsto.....	4
2.3	Utilizzo improprio:	4
2.3	Utilizzo improprio:	5
2.4	Avvertenza per la sicurezza nell'uso regolare.....	6
2.5	Avvertenza per la sicurezza dell'impianto elettrico.....	6
2.6	Avvertenze per la sicurezza della meccanica.....	7
2.7	Avvertenza per la sicurezza per la pulizia e i lavori di messa a punto.....	7
3.	Trasporto / Montaggio	8
3.1	Condizioni di stoccaggio e trasporto del macchinario	8
3.2	Requisiti per il trasporto.....	8
3.3	Installazione elettrica/cablaggio.....	8
4.	Messa in servizio	9
4.1	Requisiti del personale.....	9
4.2	Collegamento del macchinario	9
4.3	Prima messa in servizio	10
4.4	Durante la messa in servizio	11
4.5	Fine servizio.....	11
4.6	Smaltimento	11
5.	Manutenzione	12
5.1	Requisiti dell'addetto alla manutenzione	12
5.2	Tabella per le manutenzioni	12
5.3	Lavori di ripristino / riparazione	12
5.4	Sostituzione cuscinetti.....	12
6.	Indicazioni per il montaggio del tappeto modulare	13
6.1	Allineamento dei pignoni sugli alberi.....	13
6.2	Posizionamento dei pignoni.....	13
6.3	Controllo del corretto ingranamento dei pignoni	13
6.4	Perno di fissaggio.....	14
6.5	Montaggio del perno di fissaggio.....	14
6.6	Smontaggio del perno di fissaggio	14

1. Condizioni generali

1.1 Produttore del macchinario

Robotunits GmbH
Dr. Walter Zumtobel Str. 2
A-6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 22000 200
Fax +43 5572 22000 9200
www.robotunits.com

1.2 Introduzione / finalità del manuale d'uso / istruzioni di montaggio

Nastri trasportatori modulare, forniti secondo il catalogo Robotunits comprensivi di motore, sono da considerarsi una macchina completa (direttiva 2006/42/CE, art. 2g) di conseguenza questo documento deve essere considerato quale manuale d'uso.

Negli allegati si trova la relativa dichiarazione di conformità.

Nastri trasportatori modulare dentata forniti senza motore sono una semi macchina (direttiva 2006/42/CE, art. 2g) di conseguenza questo documento deve essere considerato quale manuale d'uso.

La relativa dichiarazione di incorporamento si trova nei documenti allegati.

Di seguito verrà utilizzato solamente la definizione „macchina“.

1.3 Versione

Versione	Specie	Data
4	Manuale d'uso / Istruzioni di montaggio	01.01.2020
5	Revisione	20.05.2025

2. Sicurezza

2.1 Generale

- Il manuale è parte del macchinario. Deve essere consultabile in ogni momento e disponibile vicino al macchinario. L'attenersi attentamente a quest'istruzione è premessa per l'uso e il servizio corretto del macchinario.
- La ditta Robotunits si ritiene responsabile per gli apparecchi in riferimento a sicurezza, affidabilità e capacità di funzionamento soltanto se montaggio, nuove tarature, modifiche, ampliamenti e riparazioni vengano effettuate dalla Robotunits oppure da un rivenditore autorizzato e se il macchinario viene utilizzato in conformità al manuale d'uso.

2.2 Utilizzo previsto



Il nastro trasportatore modulare è concepito e costruito prevalentemente

- per il trasporto orizzontale di merci o liquidi in contenitori chiusi
- e/ o per le applicazioni citate nell'offerta o nella conferma d'ordine. Il traslare beni >10 mm con un peso ben definito, influisce sulla larghezza del tappeto da utilizzare e alla sua capacità di traslare pesi superiori.
- Utilizzo esclusivo da parte di personale qualificato e specializzato.

2.3 Utilizzo improprio:



Come tale si intende l'utilizzo diverso da quello indicato dal produttore nella sua documentazione tecnica, nei suoi data base, nei manuali di montaggio, d'installazione e d'uso.

2. Sicurezza

2.3 Utilizzo improprio:



In particolare è da evitarsi:

- l'utilizzo della macchina senza dispositivi di sicurezza,
- manipolare o aggirare o rendere inutilizzabili i dispositivi di sicurezza presenti,
- l'utilizzo nell'acqua o sotto l'acqua,
- il trasporto di animali o esseri umani,
- materiali e oggetti con una temperatura superiore agli 80°,
- il trasporto di oggetti che potrebbero essere danneggiati da scariche statiche,
- il trasporto e l'utilizzo di acidi, di materiali corrosivi e/o abrasivi,
- il trasporto a velocità troppo alta (pericolo di caduta del prodotto dal macchinario).

Generalmente è considerato utilizzo improprio:

- la creazione e la lavorazione cosciente di materiali infiammabili o esplosivi,
- l'impiego in ambienti esplosivi con presenza frequente e/o duratura di gas o polveri. (L'utilizzo in zone a rischio di esplosione deve essere definito prima con la Robotunits, perchè sono eventualmente necessarie modifiche costruttive)

Nel caso l'utilizzatore trasli o movimenti materiali diversi da quelli noti al produttore e nominati nei contratti d'appalto e/o nei capitolati di fornitura, la dichiarazione del produttore si ritiene nulla. Subentra il piano di sicurezza aziendale.

Il macchinario è concepito per funzionare a temperatura ambiente da 0° C fino a +60° C. Per quanto riguarda i valori dell'umidità nell'aria sono da rispettare i dati della normativa IP54.

È vietato utilizzare la macchina in settori a rischio di esplosione.

2. Sicurezza

2.4 Avvertenza per la sicurezza nell'uso regolare

Robotunits ha sviluppato e costruito il macchinario a regola d'arte in modo tale da escludere rischi se utilizzato in maniera consona. Utilizzando il prodotto in modo consono non si ipotizzano pericoli. I pericoli residui sono ridotti al minimo.

- Alla messa in servizio del macchinario sono da osservare le leggi e le normative nazionali relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul posto di lavoro! Per garantire un ciclo di lavoro sicuro sono responsabili gli operatori e gli utenti per l'ottemperanza delle prescrizioni.
- L'utente deve controllare, prima di ogni utilizzo del macchinario, la funzionalità ed il regolare stato dello stesso.
- L'utente deve conoscere il manuale d'uso.



Non inserire la mano tra il motore e la catena modulare!
(rischio di lesioni alle mani)



2.5 Avvertenza per la sicurezza dell'impianto elettrico



- Il macchinario può essere installato a norma solamente ad una spina oppure ad una morsettieria.
- In situazioni di pericolo oppure guasti tecnici escludere immediatamente il macchinario dal circuito elettrico mediante interruttore o ARRESTO DI EMERGENZA.
- L'installazione deve essere eseguita da una persona qualificata e autorizzata.
- Sono da osservare le normative, istruzioni e schemi elettrici del produttore della motorizzazione, allegate.
- In caso di utilizzo di un variatore di frequenza osservare le disposizioni, istruzioni e schemi elettrici del produttore dello stesso, allegati e, se necessario, deve essere installato un dispositivo di arresto in caso di emergenza di colore rosso-giallo all'ingresso.

2. Sicurezza

2.6 Avvertenze per la sicurezza della meccanica



Il macchinario può essere utilizzato solamente allo stato originale (con tutti i dispositivi di sicurezza, per esempio coperture).

Durante il montaggio o il completamento di una linea completa, osservare “l’integrazione della sicurezza”. Questo può richiedere che l’utente/operatore debba provvedere a delle protezioni aggiuntive. Questa necessità deve essere evidenziata dall’utente/ datore di lavoro a fronte delle normative sulla sicurezza sul posto di lavoro.

2.7 Avvertenza per la sicurezza per la pulizia e i lavori di messa a punto

Prima di pulire il macchinario bisogna far sì che sia messo in sicurezza, togliendolo dal circuito elettrico ed assicurandosi che non possa ripartire.

3. Trasporto / Montaggio

3.1 Condizioni di stoccaggio e trasporto del macchinario



In caso di trasporto e stoccaggio bisogna assicurarsi che il macchinario non possa capovolgersi.

Non stoccare all'aperto.

3.2 Requisiti per il trasporto



Durante il sollevamento della macchina tenere in considerazione la posizione del baricentro. È vietato sostare sotto al carico.



Bisogna utilizzare mezzi di trasporto idonei.

3.3 Installazione elettrica/cablaggio



Osservare le disposizioni, le istruzioni e gli schemi elettrici del costruttore del motore, allegati.

Utilizzando un variatore di frequenza osservare le disposizioni, istruzioni e schemi elettrici del produttore dello stesso, allegati.

Se necessario, è necessario installare un dispositivo di disinserimento di rete nella linea di alimentazione per lo spegnimento in caso di emergenza, in particolare se nell'azionamento separato sono installate più sezioni di trasporto.

4. Messa in servizio

4.1 Requisiti del personale

Tutti i lavori sul macchinario possono essere eseguiti solamente da personale qualificato e autorizzato.

4.2 Collegamento del macchinario



Si possono verificare lesioni agli arti inferiori dovute a schiacciamento o urti durante il montaggio del macchinario, a causa di un possibile ribaltamento, se questo è sistemato in maniera instabile e/o precaria.

Il collegamento del macchinario deve essere fatto da personale qualificato e autorizzato.

Rispettare l'avvertenza per la sicurezza dell'impianto elettrico (2.5)

4. Messa in servizio

4.3 Prima messa in servizio



Nel caso sia accessibile la zona di pericolo si possono verificare casi di lesioni agli arti superiori dovute a tagli o schiacciamenti per l'urto con i materiali traslati p. es. materiali taglienti.

Nel caso di movimentazione di materiale pericoloso è obbligo dell'utilizzatore prevedere barriere di protezione o misure di sicurezza tali da impedire efficacemente l'accesso.

Alla prima messa in servizio bisogna controllare:



1. L'installazione a regola d'arte di tutti i dispositivi di sicurezza e coperture.
In caso di elevato rischio dovuto alla merce trasportata va prevista una adeguata barriera di protezione e/o messa in sicurezza della zona di pericolo.
2. Dopo la prima messa in funzione del nastro bisogna controllare la velocità, la traslazione e la direzione del tappeto. Per garantire il corretto funzionamento, la direzione deve essere "in trazione".



4. Messa in servizio

4.4 Durante la messa in servizio



Durante la messa in servizio è vietato rimuovere i dispositivi di sicurezza, le coperture e i dispositivi di protezione.

Anche la zona di pericolo deve essere messa in sicurezza.

E' consentito azionare ed avvicinarsi al macchinario solamente muniti di adeguato abbigliamento anti infortunistico (rete per capelli, cuffie, scarpe anti infortunistiche ecc.).

4.5 Fine servizio



Infortunio da scarica di corrente!

Prima di effettuare lavori di smontaggio e di fine servizio, assicurarsi che il macchinario sia staccato dall'impianto elettrico. Prima di mettere fuori servizio il macchinario deve essere messo in sicurezza.

Solo personale qualificato è autorizzato a tale operazione.

4.6 Smaltimento

Il macchinario deve essere smaltito nel rispetto delle normative nazionali.

5. Manutenzione

La sicurezza dell'utilizzatore ed il buon funzionamento del macchinario si ottengono solamente utilizzando pezzi di ricambio originali. Una buona manutenzione è prerogativa per un buon servizio e lunga durata.

Tutti i lavori di manutenzione ad eccezione della taratura della traslazione, possono essere eseguiti solo dopo aver tolto la corrente al macchinario.

5.1 Requisiti dell'addetto alla manutenzione

Durante i lavori di manutenzione è necessario garantire la stabilità della macchina. La manutenzione deve essere fatta da personale qualificato ed autorizzato.

5.2 Tabella per le manutenzioni

Oggetto della manutenzione	Periodo	Attività
Parti elettriche	semestrale	Controllo usura
Electrical installation	semestrale	Controllo visivo danni
Cinghie dentate (se presenti)	mensile	Controllo visivo danni
Tappeto	mensile	Controllo visivo per usura e danni
Tappeto	mensile	Verificare la traslazione del tappeto e la direzione
Pignoni lato motore	semestrale	Controllo usura
Pignoni lato rinvio / rulli folli	semestrale	Controllo usura
Regolazione delle viti dopo la prima messa in servizio	1 mese dopo la prima messa in servizio	Verificare la solidità
Regolazione delle viti	annuale	Verificare la solidità

5.3 Lavori di ripristino / riparazione

I lavori di ripristino oppure di riparazione devono essere eseguiti da personale della Robotunits oppure autorizzato dalla Robotunits.


5.4 Sostituzione cuscinetti

Vedi disegni

6. Indicazioni per il montaggio del tappeto modulare

6.1 Allineamento dei pignoni sugli alberi


Verificare che i denti dei pignoni siano in fase mediante il riferimento dell'allineamento, se il numero di denti è multiplo di 4 possibile qualsiasi orientazione del pignone sull'albero, pertanto potrebbe non esserci alcun riferimento sul pignone.



il
è

6.2 Posizionamento dei pignoni

Posizionare i pignoni ad una distanza (a) compresa tra la minima e la massima. Rispettare le distanze dal bordo X_L e X_R . Fissare solo il pignone centrale lasciando un minimo gioco.



Tipo catena	distanza tra i pignoni a		distanza dal bordo minima	
M2500	min. = 50 mm	max. = 100 mm	$X_L = 25$ mm	$X_R = 25$ mm

6.3 Controllo del corretto ingranamento dei pignoni

Il dente del pignone deve agganciarsi correttamente alla cerniera. Il retro del tappeto modulare tocca la corona del pignone.



Nel caso di tappeti modulari Flush Grid, controllare il corretto inserimento del pignone dalla superficie del tappeto.



6. Indicazioni per il montaggio del tappeto modulare

6.4 Perno di fissaggio


Il perno di fissaggio è da Ø 5 mm con testa arrotondata ed estremità smussata. Se il nastro viene fornito in sezioni, unire più spezzoni in modo da avere un posizionamento alternato delle teste dei perni, p. es. in una sezione tutte le teste dei perni sul lato sinistro, in quella seguente tutte le teste dei perni sul lato destro.



6.5 Montaggio del perno di fissaggio

- avvicinamento delle sezioni del nastro
- inserire il perno e per agevolarne l'installazione, l'estremità del perno deve essere smussata
- battere il martello sulla testa del perno

Controllare che la testa del perno sia totalmente inserita nel nastro!



6.6 Smontaggio del perno di fissaggio

La rimozione del perno può essere eseguita mediante un apposito strumento (estrattore) o una pinza.

Non tagliare la testa del perno.

Fare leva sulla testa del perno per rimuoverlo.


L'operazione deve essere effettuata con il nastro non in tensione!



Rimozione del perno con martello e punteruolo

Il perno deve essere estratto dalla sede agendo sulla sua estremità priva di testa. Bloccare i moduli presenti sul bordo opposto del nastro.

L'operazione deve essere effettuata con il nastro non in tensione!





Ci riserviamo di fare modifiche tecniche in ogni momento.
Non ci prendiamo responsabilità alcuna per errori di scrittura e/o di stampa.

Italia • Austria • Germania • Svizzera • Francia • Spagna • Repubblica Ceca • USA • Australia