




Z-dopravník/L-dopravník

Doplňkový návod k obsluze / návod k montáži

Obsah

1.	Obecné	3
1.1	Výrobce zařízení	3
1.2	Úvod / účel tohoto návodu k obsluze / návodu k montáži	3
1.3	Verze	3
2.	Bezpečnost	4
2.1	Důvodně předvídatelné nesprávné použití	4
3.	Mechanická konstrukce	5
3.1	Vlnitá hrana	5
3.2	Boční vedení	5

1. Obecné

1.1 Výrobce zařízení

Robotunits GmbH
Dr. Walter Zumtobel Str. 2
A-6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 22000 200
Fax +43 5572 22000 9200
www.robotunits.com

1.2 Úvod / účel tohoto návodu k obsluze / návodu k montáži

Při montáži, provozu a údržbě Z-dopravníku/L-dopravníku je bezpodmínečně nutné dodržovat také návod k obsluze a montáži pásového dopravníku.

1.3 Verze


Verze	Typ	Datum
01	Nová verze Doplnkový návod k obsluze / návod k montáži Z-dopravníku/L-dopravníku	2025-06-18

2. Bezpečnost

2.1 Důvodně předvídatelné nesprávné použití

Zejména je třeba zabránit těmto situacím:


- odstranění bezpečnostních zařízení
- zasahování mezi vychylovací jednotku a dopravní pás nebo vlnitou hranu během provozu




- demontáži a manipulaci s přídatnými díly

3. Mechanická konstrukce

3.1 Vlnitá hrana



3.2 Boční vedení





Vyhrazujeme si právo kdykoli provést technické změny.
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za chyby v sazbě nebo tisku.

Rakousko • Německo • Švýcarsko • Itálie • Francie • Španělsko • Česko • USA • Austrálie