



Transportador tipo Z o L

Instrucciones de uso / de montaje complementarias

Índice

1.	Generalidades.....	3
1.1	Fabricante de la máquina.....	3
1.2	Introducción / finalidad de estas instrucciones de uso / de montaje	3
1.3	Versión.....	3
2.	Seguridad.....	4
2.1	Uso indebido razonablemente previsible	4
3.	Estructura mecánica.....	5
3.1	Borde ondulado	5
3.2	Guía lateral.....	5

1. Generalidades

1.1 Fabricante de la máquina

Robotunits GmbH
Dr. Walter Zumtobel Str. 2
A-6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 22000 200
Fax +43 5572 22000 9200
www.robotunits.com

1.2 Introducción / finalidad de estas instrucciones de uso / de montaje

Al instalar y poner en funcionamiento, así como al efectuar trabajos de mantenimiento en un transportador tipo L o Z deben observarse también las instrucciones de uso y de montaje del transportador de banda.

1.3 Versión


Versión	Tipo	Fecha
01	Creación del documento complementario con instrucciones de uso / de montaje para transportadores tipo Z o L	2025-06-18

2. Seguridad

2.1 Uso indebido razonablemente previsible

No está permitido:


- retirar los dispositivos de seguridad
- introducir la mano entre la unidad de retorno y el producto transportado o el borde ondulado durante el funcionamiento




- eliminar y manipular los accesorios montados

3. Estructura mecánica

3.1 Borde ondulado



3.2 Guía lateral





Nos reservamos el derecho a cambiar los datos técnicos en cualquier momento.
No asumimos responsabilidad alguna por errores de composición o impresión.

Austria • Alemania • Suiza • Italia • Francia • España • República Checa • Estados Unidos • Australia

www.robotunits.com