



Convoyeurs à reservoir et à trémie

Mode d'emploi supplémentaire

Table des matières

1.	Généralités	
1.1	Fabricant de la machine	3
1.2	Introduction/ Finalité du mode d'emploi / des instructions de montage	3
1.3	Version	3
2.	Structure	4
	Sécurité	
4.	Réglage de la hauteur et de l'inclinaison	5

1. Généralités

1.1 Fabricant de la machine

Robotunits GmbH

Dr. Walter Zumtobel Str. 2

A-6850 Dornbirn

Tél.: +43 5572 22000 200 Fax: +43 5572 22000 9200 www.robotunits.com

1.2 Introduction/ Finalité du mode d'emploi / des instructions de montage


Pour le montage et l'utilisation du convoyeur à reservoir / à trémie, il est impératif de lire et respecter le mode d'emploi et les instructions de montage du convoyeur à bande !

1.3 Version

Version	Туре	Date
1.0	Complément au mode d'emploi pour les convoyeurs à reservoir et à trémie : Première édition	01/03/2025



2. Structure



3. Sécurité

Généralités



- Bruit éventuel dû à la chute des produits transportées sur les tôles. Porter des protections auditives le cas échéant.
- · Lors du remplissage, il faut toujours veiller à travailler de façon ergonomique.

À éviter impérativement :



- · mettre les mains entre les pièces de tôle et la bande en mouvement.
- retirer ou manipuler les pièces rapportées.
- stationner sous la machine!




4. Réglage de la hauteur et de l'inclinaison


Consignes de sécurité

- Le réglage de la hauteur et de l'inclinaison ne peut se faire qu'à deux personnes.
- Lors du réglage de la hauteur et de l'inclinaison de la machine ou des éléments rapportés, il faut respecter les prescriptions relatives à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs, les consignes figurant sur la machine ainsi que les instructions suivantes!
- Afin de garantir un déroulement en toute sécurité du processus de travail, les exploitants et les utilisateurs sont tenus de respecter les prescriptions.
- Avant toute modification de la hauteur et de l'inclinaison, l'utilisateur doit vérifier le fonctionnement et l'état conforme de la machine.
- · L'utilisateur doit avoir lu et compris les instructions de la machine.

Réglage de la hauteur



Réglage de l'inclinaison









Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment à des modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs typographiques et d'impression.

Autriche · Allemagne · Suisse · Italie · France · Espagne · République tchèque · États-Unis · Australie