ROBOTUNITS®

SYSTEMATICALLY. BETTER. TOGETHER.



BOX CARRIER

Sistema de transporte de cajas

Instrucciones de montaje complementarias

ÍNDICE

1. Generalidades ... **3**
1.1 Fabricante del sistema ... 3
1.2 Introducción / finalidad de estas instrucciones de montaje ... 3
1.3 Versión ... 3
2. Seguridad ... **4**
2.1 Información general ... 4
2.2 Uso indebido razonablemente previsible ... 4
3. Transporte ... **4**
3.1 Condiciones de almacenamiento y transporte ... 4
3.2 Requisitos de los medios de transporte ... 4
4. Estructura mecánica ... **5**
5. Especificaciones ... **5**

1. GENERALIDADES

1.1 FABRICANTE DEL SISTEMA

Robotunits GmbH
Dr. Walter Zumtobel Str. 2
A-6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 22000 200
Fax +43 5572 22000 9200
www.robotunits.com

1.2 INTRODUCCIÓN / FINALIDAD DE ESTAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Los Box Carrier deben considerarse como cuasi máquinas (Directiva de máquinas 2006/42/CE, art. 2g) y, en consecuencia, este documento debe considerarse como instrucciones de montaje. Consulte los documentos adjuntos para obtener la declaración de incorporación pertinente.

Al instalar y poner en funcionamiento el Box Carrier deben observarse también las instrucciones de uso y de montaje del transportador de rodillos.

1.3 VERSIÓN

Versión	Tipo	Fecha
01	Creación del documento	2025-06-18

2. SEGURIDAD

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

La seguridad del operador y el funcionamiento sin problemas de la cuasi máquina solo pueden garantizarse si se utilizan piezas originales de la máquina.

2.2 USO INDEBIDO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE

La cuasi máquina no está concebida para funcionar a temperaturas ambiente fuera del intervalo de +2 a +40 °C. Con respecto a la humedad, deben respetarse los valores límite del grado de protección IP54. Se prohíbe el uso de la cuasi máquina en atmósferas potencialmente explosivas.

3. TRANSPORTE

3.1 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE



La cuasi máquina deberá asegurarse para evitar que vuelque durante el transporte y el almacenamiento. No almacenar al aire libre.

3.2 REQUISITOS DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE




Al levantar la cuasi máquina, prestar atención a la posición del centro de gravedad. Está prohibido permanecer debajo de la carga.



Deben utilizarse medios de transporte adecuados.

4. ESTRUCTURA MECÁNICA



5. ESPECIFICACIONES

Designación
Número de artículo
Número de serie / ref. del fabricante
Año de fabricación
Cliente final
Carga útil máxima admisible

ROBOTUNITS®



SYSTEMATICALLY »»»
»»» BETTER TOGETHER

Nos reservamos el derecho a cambiar los datos técnicos en cualquier momento.

No asumimos responsabilidad alguna por errores de composición o impresión.

Austria • Alemania • Suiza • Italia • Francia • España • República Checa • Estados Unidos • Australia

www.robotunits.com